

Keystone Kool Deck®

Instrucciones



Herramientas Necesarias

- Mortex Dash Brush
- Mezclador de yeso tipo pala
- Baldes de 5 galones
- Hanas de acero

Herramientas Opcionales

- Mortex Medidor de viscosidad
- Mortex Ad-TEX Sprayer
- Mortex Pattern Blade

Cobertura

Mínimo de 30 m²

Requisitos Para La Superficie

- Asegurar que la superficie este a nivel
- Mojar la superficie antes de baciarse el cemento
- Cubrir todas las paredes y/o aluminio con plástico o papel (El cemento hará que se oxide y anegresca el aluminio)

Aplicación Del Concreto

1. Pida una mezcla de 5 bolsas un poco rocosa. Se puede lograr un curación más rápida y de más dureza con una mezcla de 6 bolsas.
2. Cuando pida concreto, tenga cuenta que no se agregará nada. Problemas serios pueden resultar por el uso de aditivos en conjunto con nuestro producto. Cuando hay necesidad de que su concreto tenga respiración, consulte con Mortex para el uso apropiado.
3. Después de verter el concreto, apisonar y allanar, continúe trabajando con el concreto. La Buena compactación resultará en una base adecuada.
4. Use una escoba para darle textura a la base entera. Use una escoba ancha con cerdas de nylon siguiendo detrás de la persona que está allanando. Hágalo solamente una vez. (No cepille arena suelta a la superficie ya que esto puede crear una barrera entre el concreto y el Keystone Kool Deck). Deje el concreto con poros abiertos para poder pegar mejor, pero no tan áspero que la aspereza sea visible a través de la superficie del deck acabado.

Mezclando El Keystone Kool Deck (Siga las Instrucciones Cuidadosamente)

Formula:

1 Unidad de Keystone Kool Deck

1 Bolsa de Cemento blanco (94 libras)

10 galones de arena de mármol de tamaño 20 mesh

8 galones de agua

Nota: mezclador de tipo pala es necesario para una mezcla de color completa y uniforme.

1. Deposite la arena de mármol en el mezclador: añada solo suficiente agua para humedecer la arena.
2. Añad la unidad de Keystone Kool Deck. Mezcle por lo menos 2 minutos
3. Añad agua (4 galones) y cemento blanco simultáneamente. Mezcle esta pasta rígida por 3 minutos.
4. Añad agua additional (3 galones) hasta que la mezcla sea de una consistencia lechosa. Si es necesario, añad solo otro poco de agua para lograr una mezcla aguada y lechosa. Use el vaso de viscosidad para ayudar a obtener la consistencia adecuada.

Para Salpicar La Mezcla Keystone Kool Deck

1. Haga una prueba en el concreto para el tiempo correcto de aplicación. La base de concreto está lista para que la cubierta sea aplicada cuando se puede caminar sobre ella sin dejar depresiones profundas, pero que aún tenga suficiente agua.
2. Vierta la mezcla del mezclador en un balde de 5 galones
3. Empiece a aplicarlo. Meta la brocha en la mezcla cubriendo las cerdas completamente y empiece a salpicar la mezcla. Si es necesario agregue agua a la mezcla de Keystone Kool Deck, para que el material corra de la brocha y tenga una apariencia cremosa cuando es salpicada.

La mejor textura es lograda levantando la brocha en alto y moviendo la mano hacia adelante, y bruscamente hacia atrás. Este movimiento causa que la mezcla se extienda dando una textura pareja y uniforme.

4. Salpique la mezcla en filas parejas y rectas de lado a lado asegurándose de sobreponerla un poco para no dejar depresiones.
5. Salpique el deck de Nuevo con una capa ligera en cuanto la primera aplicación pierda su lustre de agua. La alta textura se produce por esta segunda capa, pero es necesario dar un tiempo para allanar y dar un mejor diseño.

Para Allanar El Keystone Kool Deck ®

1. Comience a allanar cuando el deck pierda el lustre de agua. El diseño es fijado con el primer pase. La llana debe ser sujetada perfectamente plana con presión ligera. (La herramienta ideal es el Pattern blade de Mortex o una llana curvada y gastada)
2. La segunda vez que allane, debe de ser inmediatamente después de la primera, para aumentar el tamaño, uniformidad, y densidad de la parte lista. Anivelando la superficie.
3. Para uniformidad de color, el acabado debe ser hecho con cuidado y uniformemente por toda la superficie. El deck acabado deberá mostrar una superficie aproximadamente 40% lisa y 60% hueca. Esto previene el requetrajamiento ya que son montículos que se pueden expandir y contraer de los huecos.

Terminación Del Trabajo

1. Remueva la cubierta protectora de las juntas y drenajes, limpie alejado del sitio de trabajo y Habrá terminado.
2. Keystone Kool Deck contiene sus propios componentes para curar, así que no requiere más trabajo en la superficie del deck.
3. Recuérdele al propietario del deck que evite atravesar y poner muebles sobre el deck hasta que se solidifique y se cure suficientemente para merecer uso general. (Aproximadamente 21 días)

Puntos Que Recordar

- Asegúrese de trabajar la base de concreto correctamente. El concreto demasiado aguado es perjudicial para una adhesión permanente
- Asegúrese de que la mezcla de Keystone Kool Deck esté suficientemente aguada. La mezcla demasiado espesa resultará en una cobertura incompleta de menos metros cuadrados, mal acabado en el diseño y un tiempo de curar acelerado. La mejor superficie de Keystone Kool Deck es de 1/8" de grueso.
- Aplique el Keystone Kool Deck cuando todavía haya suficiente humedad en la base de concreto para facilitar la curación del Keystone Kool Deck, Esto ayudara a prevenir un secado del concreto más rápido.
- Salpique dos veces. El primer salpicado es usado para cubrir el deck. El Segundo salpicado hace que el Keystone Kool deck se levante en picos para mejor textura.

En Caso De Lluvia U Otras Dificultades Imprevistas

Si es necesario cubrir el deck con plástico, asegúrese de removerlo en cuanto sea posible. El no hacerlo puede resultar en una capa blanquiza sobre la superficie del deck.

El fabricante ofrece este producto e información de buena fe. No implica ninguna garantía por los métodos y las condiciones de uso de nuestro producto, que están fuera de nuestro control.