

# PTA<sup>®</sup>

## Instrucciones



### Herramientas Necesarias

- Escoba de Nylon con cerdas duras
- Cubeta de 5 galones
- Hojas de Plástico de 3m<sup>2</sup>

### Herramientas Opcionales

- Cinta adhesiva

---

### Cobertura

1 carton de PTA cuando mezclado con agua, siguiendo las instrucciones, cubre aproximadamente 350 pies cuadrados.

### Requisitos para la Superficie

- Limpiar y Escarificar
- Lavar a Presión con 2500 psi por lo minimo
- Libere de tierra, manchas, pinturas y cubiertas sueltas y/o concreto deteriorado
- Cubra el aluminio expuesto y todas las áreas que desea proteger

### Mezcla

La consistencia cuanto está mezclada con agua debe ser como si fuera leche con una consistencia fina

MEZCLA: 1 caja de PTA a 1.3 galones (5 litros) de agua.

Coloque 0.5 galón de agua en una cubeta de 5 galones (2 L) y agregue el PTA, y mezcle por 2 minutos.

Permita que la mezcla descansa por 3 minutos. Agregue el resto del agua 0.8 galones (3L) y mezcle por 3 minutos más hasta obtener la consistencia adecuada.

*Importante:* No permita que seque el PTA.

### Aplicación

Aplice agua a el área que se cubrirá, mantenga la superficie mojada por un periodo de una hora. En el momento de Aplicar el PTA, el área que recibira el PTA deberá de ser mojada sin tener charcos. Utilice una escoba de Nylon con cerdas Gruesas y friegue el PTA en la superficie. Procure cubrir la superficie completamente, y cepille todo el exceso de PTA. La base del concreto debe de ser visible despues de la aplicación del PTA (Es lo mejor).

### Cubierta

Mezcle según las instrucciones. Salpica o rocía directamente sobre el PTA mientras el PTA está mojado, Si el PTA se seca antes de que se le aplique la mezcla a la cubierta, ponga una cantidad pequeña de PTA sobre esa área y cepille a través de la superficie hasta que todas las áreas secas son otra vez mojadas.

*Importante:* Inmediatamente después de allanar, cubra el área con plástico ( 2 mil claro) y dejalo cubierto por aproximadamente dos días.

### Retiro del Plástico

No deje cubierto por más de dos días. Si su deck tiene recipientes blancos en la superficie cuando se remueve el plástico, lave con agua inmediatamente. Mientras es lavado utilice un cepillo de Nylon de cerda tiesa para fregar la superficie.

*El fabricante ofrece este producto e información de buena fe. No implica ninguna garantía por los métodos y las condiciones de uso de nuestro producto, que están fuera de nuestro control.*